



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị : Ghế xô đi vệ sinh

2. Model : KJT703, KJT705, KJT706, KJT706B, KJT707, KJT707B, KJT707C, KJT708, KJT708L, KJT709, KJT709B, KJT709C, KJT709D, KJT709DU, KJT710B, KJT710C, KJT710BU, KJT713, KJT715, KJT-SS715, KJT716, KJT-SS716, KJT717, KJT720, KJT725U, KJT721, KJT726, KJT729, KJT739S, KJT739SK; KJT739, KJT739K, KJT740, KJT740CS, KJT740CK; KJT740CSK; KJT935BS, KJT909BH, KJT731, KJT732, KJT733, KJT734, KJT735, KJT736, KJT737, KJT738, KJT718, KJT727, KJT727B, KJT730,
3. Công dụng : Sử dụng cho người già, người gặp khó khăn về đi lại do bẩm sinh, do phẫu thuật, gặp vấn đề về xương hay do tai nạn ngoài ý muốn có thể tự đi tiểu tiện, đại tiện bất cứ lúc nào.
4. Hướng dẫn sử dụng
 - Mở ghế ra cố định vị trí chắc chắn
 - Đảm bảo phần xô và vành xô được đặt cố định trên khung ghế để sử dụng
 - Sau khi dùng xong phần xô có thể tháo rời xô đi vệ sinh, ghế có thể gấp lại gọn gàng
5. Bảo quản :
 - Nhiệt độ phòng