




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH  
BẢNG ĐỌC PHIM X-QUANG  
Model: EV-1500MT  
Hãng: Ecomed – Trung Quốc

GIÁM ĐỐC  
Âu Văn Sơn



- Thiết bị sẽ không hoạt động chỉ sau khi kết nối với nguồn và bật nút công tắc All-in-one phía bên phải

Kiểm tra dây cắm và ổ cắm đã kết nối chính xác chưa

Nếu không có vấn đề gì về kết nối mà thiết bị vẫn chưa làm việc, hãy mở mặt sau của thiết bị ra để kiểm tra mạch bên trong.

Để mở phần mặt sau của thiết bị, hãy mở lần lượt từng ốc bên ngoài, 4 cái phía trên và phía dưới + 5 cái bên phải và 5 cái bên trái

- Nếu thiết bị vẫn chưa hoạt động, hãy thử điều chỉnh nút điều chỉnh ánh sáng (Brightness).

Nếu vẫn chưa hoạt động, hãy mở mặt sau của thiết bị để kiểm tra mối hàn, nguồn DC 24V với nguồn của thiết bị, hoặc hãy thay bảng điều khiển.

- Luôn bảo quản thiết bị ở khu vực thoáng mát, tránh ẩm và nước, vệ sinh bằng vải sạch một cách nhẹ nhàng.