



TIÊU CHUẨN QUẦN ÁO BẢO HỘ

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với quần áo bảo hộ lao động và quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng phải sử dụng trong các tiêu chuẩn và trong các văn bản kỹ thuật khác.

2. Quần áo bảo hộ lao động trong tiêu chuẩn này được phân loại theo TCVN 2607 – 78 (Quần áo bảo hộ lao động – Phân loại).

3. Chất lượng quần áo bảo hộ lao động được đánh giá theo các chỉ tiêu chất lượng vật liệu, theo kết cấu, yêu cầu đối với công nghệ sản xuất quần áo bảo hộ lao động

4. Các chỉ tiêu chất lượng quần áo bảo hộ lao động bao gồm:

4.1. Các chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các loại quần áo bảo hộ lao động riêng biệt theo công dụng của chúng.

5. Các chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các loại quần áo bảo hộ lao động bao gồm:

5.1. Chất lượng của nguyên vật liệu may quần áo bảo hộ lao động phải phù hợp với công dụng của chúng.

5.2. Độ bền liên kết giữa các chi tiết hoặc các bộ phận của quần áo, tính bằng Niu ton (N).

5.3. Thời gian sử dụng.

5.4. Cỡ số quần áo phù hợp với kích thước người theo TCVN 1681-75.

6. Các chỉ tiêu bắt buộc đối với các loại quần áo bảo hộ lao động riêng biệt theo công dụng của chúng được quy định trong các bảng từ 1 đến 13.

Bảng 1

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu chất lượng đối với quần áo bảo hộ lao động, chống tác động cơ học và các chất bẩn trong sản xuất
Độ bền liên kết giữa các chi tiết hoặc các bộ phận của quần áo	+

Bảng.2



Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động, chống tác động của nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp				
	Chống nhiệt độ cao của môi trường xung quanh	Chống bức xạ nhiệt	Chống tia lửa, giọt và vảy kim loại nóng	Chống ngọn lửa	Chống nhiệt độ thấp
1. Độ dẫn nhiệt của tất cả các lớp trên quần áo (tổng trở nhiệt)	+	+	-	-	+
2. Độ xuyên không khí của tất cả các lớp	+	+	-	+	+
3. Độ thoát hơi của tất cả các lớp trên quần áo	+	+	-	-	+

Bảng 3

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống chất phóng xạ
1. Hệ số bảo vệ	+
2. Khả năng tẩy xạ	+

Bảng 4

Tên gọi chỉ tiêu	Chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống tia rơn-ghen
Đương lượng chỉ	+

Bảng 5

Tên gọi các chỉ	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống tĩnh điện,
-----------------	---



tiêu	chống trường điện từ và chống trường điện		
	Chống tĩnh điện	Chống trường điện từ	Chống trường điện
1. Điện trở	+	-	-
2. Hệ số bảo vệ	+	+	+

Bảng 6

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các loại bụi không độc, xơ thủy tinh, xơ amiăng
1. Độ lọt bụi	+
2. Độ bền vững của khả năng tẩy bụi	+

Bảng 7

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các chất độc	
	Chống các chất độc lỏng	Chống các chất độc rắn
1. Độ ngấm chất độc lỏng	+	-
2. Độ ngấm chất độc rắn	-	+
3. Khả năng hấp thụ	+	+

Bảng 8

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống nước và các dung dịch hoạt động bề mặt	
	Chống nước	Chống dung dịch các chất hoạt động bề mặt



1. Độ ngấm dung dịch các chất hoạt động bề mặt ...	-	+
2. Độ ngấm nước	+	-

Bảng 9

Tên gọi chỉ tiêu	Chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống axit
Độ ngấm axit	+

Bảng 10

Tên gọi chỉ tiêu	Chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống kiềm
Độ ngấm kiềm	+

Bảng 11

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các dung môi hữu cơ thơm và không thơm, các chất sơn, màu, mực in ...	
	Chống tác động của dung môi hữu cơ thơm và không thơm	Chống tác dụng của sơn và các chất màu
1. Độ ngấm dung môi hữu cơ	+	-
2. Độ ngấm sơn và các chất màu	-	+

Bảng 12

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống tác dụng của dầu mỡ, các sản phẩm dầu mỡ và các chất mỡ		
	Chống dầu	Chống sản phẩm rắn của	Chống dầu



	thô	đầu mỏ	nhờn và mỡ
1. Độ ngấm dầu mỏ	+	-	-
2. Độ ngấm dầu nhờn và mỡ	-	+	+

Bảng 13

Tên gọi các chỉ tiêu	Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các yếu tố sinh vật có hại	
	Chống vi khuẩn	Chống côn trùng
1. Độ xâm nhập của côn trùng	-	+
2. Độ xâm nhập của vi khuẩn	+	-
3. Độ bền vững đối với việc sát trùng	+	-
4. Độ bền vững đối với việc khử côn trùng	-	+

Chú thích:

Đối với các bảng từ 1 đến 13:

1. Dấu «+» có nghĩa là chỉ tiêu bắt buộc phải xác định chất lượng quần áo bảo hộ lao động có công dụng đã cho.
2. Dấu «-» có nghĩa là chỉ tiêu chất lượng không bắt buộc đối với quần áo bảo hộ lao động có công dụng đã cho.