



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHẨU TRANG, BẢN MẶT NẠ LỌC BỤI
(TEST REPORT OF PARTICLE FILTER)
(Số /No: 087/04/2021/CQHH - TN)

1. Tên mẫu (Name of sample): **Khẩu trang VG95**

(Tên mẫu và thông tin trên mẫu do khách hàng cung cấp)

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 11 tháng 08 năm 2021

2. Đơn vị gửi mẫu (Customer): **Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe VG**

3. Phương pháp lấy mẫu (Sampling procedure): **Mẫu gửi đến**

4. Yêu cầu thử nghiệm (Test requirements): **EN 149:2001+A1:2009**


5. Phương pháp thử (Test procedures): **EN 13274-7:2008**

6. Tình trạng mẫu (Sample observation): **Mẫu mới**

7. Ngày nhận mẫu (Sample receipt date): **23/04/2021**

8. Ngày trả kết quả (Test report issued date): **29/04/2021**

9. Kết quả thử nghiệm (Testing result):



9.1. Trờ lực hô hấp trước khi bít kín bằng dolomit (Breathing resistance before clogging test with dolomite)

TT (No)	Chỉ tiêu (Chara-teristic)	Điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn (Test Condition)	Tiêu chuẩn EN 149:2001 (EN 149:2001)	Kết quả thử nghiệm (Test result)
1	Trờ lực hít vào (inhalation), mbar	Lưu lượng (Flow rate): 30 L/min	FFP1 ≤ 0,6 FFP2 ≤ 0,7 FFP3 ≤ 1,0	0,68 0,65
		Lưu lượng (Flow rate): 95 L/min	FFP1 ≤ 2,1 FFP2 ≤ 2,4 FFP3 ≤ 3,0	2,14 2,21

9.2. Trờ lực hô hấp sau khi bít kín (Breathing resistance after clogging test with dolomite)

TT (No)	Chỉ tiêu (Chara-teristic)	Điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn (Test Condition)	Tiêu chuẩn EN 149: 2001 (EN 149:2001)	Kết quả thử nghiệm (Test result)
1	Trờ lực hít vào (inhalation), mbar	Không có van (Valveless mask)	Lưu lượng (Flow rate): 95 L/min	1,7
				1,89
				1,82

9.3. Độ lọt qua muối NaCl Filter Penetration (sodium chloride test)

TT (No)	Chỉ tiêu (Chara-teristic)	Điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn (Test Condition)	Tiêu chuẩn EN 149:2001 (EN 149:2001)	Kết quả thử nghiệm (Test result)
1	Trước khi bít (before clogging test with dolomite), %	Lưu lượng (Flow rate): 95 L/min	FFP1 ≤ 20 FFP2 ≤ 6 FFP3 ≤ 1	4,80
				4,86
				4,72
				4,76
				4,91
2	Sau khi bít (after clogging test with dolomite), %	Lưu lượng (Flow rate): 95 L/min	FFP1 ≤ 20 FFP2 ≤ 6 FFP3 ≤ 1	4,87
				3,90
				4,12
				4,06



TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG OCCUPATIONAL SAFETY CENTER

Địa chỉ: Số 216 đường Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Email: ttatld@gmail.com, trungtamantoan@vniosh.vn | Website: www.trungtamantoan.vn
Tel: 024.85856276, 024.39423293 | Fax: 024.39423293

9.4. Độ lọt qua của PAO Filter Penetration (paraffin oil test)

TT (No)	Chi tiêu (Chara-teristic)	Điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn (Test Condition)	Tiêu chuẩn EN 149:2001 (EN 149:2001)	Kết quả thử nghiệm (Test result)
1	Trước khi bịt (before clogging test with dolomite), %	Lưu lượng (Flow rate): 95 L/min	FFP1 ≤ 20 FFP2 ≤ 6 FFP3 ≤ 1	4,15 4,27 4,18 4,06 4,11 4,24
2	Sau khi bịt (after clogging test with dolomite), %	Lưu lượng (Flow rate): 95 L/min	FFP1 ≤ 20 FFP2 ≤ 6 FFP3 ≤ 1	3,69 3,81 3,74

Ghi chú:

- Phiếu kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử (This test report is only applied for test samples).
- Không được sao chép từng phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm An toàn Lao động (This report shall not be reproduced in part or full without written approval of OSC)



Lê Đức Thiện

PHÒNG THÍ NGHIỆM
LABORATORY

Lê Đức Thiện

NGƯỜI LẬP PHIẾU
WRITER

Lê Thị Thu Hiền

